


接線圖

AH-雙速開關

電氣工程需要按照國內法規和使用說明書進行施工，必須使用專用線路。如果電源線路容量不足或施工不當，易造成觸電或火災事故。

開關配接方式



- 虛線部分為施工方在現場配接，安裝前請先確認產品電壓再進行施工。